

## NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

L'afficheur de votre taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	Impression en cours ou défaut imprimante
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut pile du taximètre ou de l'ATA BOX
	Temporisation
	Taximètre bloqué
	Date de la visite périodique proche

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	Notification d'approche de fin de service (utilisation de l'horodateur)
	Signal faible      Signal moyen      Signal fort
	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)
	Information de la connectivité Bluetooth activée

## CARACTÉRISTIQUES MÉTÉROLOGIQUES

DESCRIPTION	VALEUR	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500	Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V	Max. +30V

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR		
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V	Typ. 12V	Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V		
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V		
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum		

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR	
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C	Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative	
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3	
Classe mécanique de fonctionnement	M3	

## CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DESCRIPTION	VALEUR
Largeur papier	57 mm
Diamètre rouleau	50 mm

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GAMME RÉVOLUTION

TAXIMÈTRE AIR S

TAXIMÈTRE POWER UP

GAMME PRIMUS 2.0

TAXIMÈTRE PRIMUS RS-01

TAXIMÈTRE PRIMUS S-01



FRANCE ÉDITION MAI 2022

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TAXIMÈTRES TABLEAU DE BORD



TAXIMÈTRES RÉTROVISEUR



BP1 BP2 BP3 BP4

## DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE

<b>LIBRE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez BP2, BP3 ou BP4 pour démarrer votre taximètre.</li> <li>Votre taximètre est prêt à l'emploi.</li> </ol>

## DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF

<b>LIBRE</b>	2.50€ SUPPLEMENTS 0.00€
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP1 pour démarrer une course.</li> <li>Appuyez sur BP1 pour changer de tarif (A, B, C, D). La prise en compte de la modification est automatique.</li> </ol>	TARIF A SUPPLEMENTS 2.50€ SUP1 x0

## APPLIQUER DES SUPPLÉMENTS

2.50€ SUPPLEMENTS 0.00€	2.50€ SUPPLEMENTS x0
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP2 pour accéder au menu des suppléments.</li> <li>Appuyez sur BP1 ou BP2 pour faire défiler les suppléments.</li> </ol>	TARIF A SUPPLEMENTS 2.50€ SUP1 x1
2.50€ SUPPLEMENTS x1	2.50€ SUPPLEMENTS 1.50€
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP3 pour ajouter un supplément ou sur BP4 pour le retirer. Appuyez simultanément sur BP2 et BP3 pour supprimer la totalité des suppléments.</li> <li>La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLEMENTS » disparaît au bout de 10 secondes.</li> </ol>	TARIF A SUPPLEMENTS 2.50€ SUP1 x0

## MODIFIER LE TAUX DE TVA

2.50€ SUPPLEMENTS 1.50€	2.50€ TVA 10%
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP3 pour afficher les différents taux.</li> <li>Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir le taux désiré, puis appuyez sur BP3 pour le sélectionner. Appuyez sur BP4 ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prendre en compte la modification.</li> </ol>	TARIF A SUPPLEMENTS 2.50€ SUP1 x0

## TERMINER UNE COURSE

### ARRÊTER UNE COURSE

12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€	TOTAL A PAYER 14.00€
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP4 pour finir la course et passer en position « TOTAL A PAYER ».</li> <li>Le retour en position « LIBRE » ne sera possible qu'après 10 secondes.</li> </ol>	A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€

### AFFICHER LE TOTAL À PAYER

TOTAL A PAYER 14.00€	A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€
<ol style="list-style-type: none"> <li>Après l'arrêt d'une course, patientez 7 secondes pour passer automatiquement en position « A PAYER » ou appuyez sur BP4.</li> <li>Appuyez sur BP4 pour basculer entre les positions « A PAYER » et « TOTAL A PAYER ».</li> </ol>	A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€

## IMPRIMER UN REÇU DE COURSE

A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€	A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP3 pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.</li> <li>L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.</li> </ol>	A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€

## REVENIR EN POSITION « LIBRE »

A PAYER 12.50€ SUPPLEMENTS 1.50€	<b>LIBRE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP1 pour revenir en position « LIBRE ».</li> <li>Vous êtes en position « LIBRE ».</li> </ol>	<b>LIBRE</b>

## IMPRIMER UN DUPLICATA

<b>LIBRE</b>	<b>LIBRE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP4 pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.</li> <li>L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.</li> </ol>	<b>LIBRE</b>

## TESTER VOTRE LUMINEUX

<b>LIBRE</b>	<b>MENU TESTS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.</li> <li>Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TESTS » puis appuyez sur BP3 pour accéder au sous-menu.</li> </ol>	<b>LIBRE</b>

<b>TESTS LUMINEUX</b>	LCBA TESTS LUMINEUX
-----------------------	------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TEST LUMINEUX » puis appuyez sur BP3 pour démarrer le test.</li> <li>Patiencez quelques secondes. Si le test est concluant, les lettres « LDCBA » (ou « LCBA » pour les taximètres parisiens) s'afficheront sur l'écran. Chaque lettre représente respectivement le bon fonctionnement des lampes. Dans le cas où une ampoule est défectueuse, la lettre correspondante est remplacée par « O » ou « C ».</li> </ol>	<b>LIBRE</b>
--	--------------

## ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE

<b>LIBRE</b>	<b>MENU ARRET TAXIMETRE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.</li> <li>Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu jusqu'à obtenir « ARRET TAXIMETRE » puis validez en appuyant sur BP3.</li> </ol>	<b>LIBRE</b>

<b>LIBRE</b>	<b>LIBRE</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.</li> </ol>	<b>LIBRE</b>