

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V Typ. 12V Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

L'afficheur de votre taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	Impression en cours Défaut imprimante ou plus de papier
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut pile du taximètre ou de l'ATA BOX
	Temporisation
	Taximètre bloqué
	Date de la visite périodique proche

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRES

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTOGRAMME	SIGNIFICATION
	- Fin de service dans moins de 30 min - Fin de service dans moins de 15 min - Fin de service
	Signal GPRS Faible Moyen Fort Aucun
	GPS en cours de réception GPS sans réception
	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)
	Mode Hors zone automatique actif
	Mode changement de tarifs automatique à Paris actif
	Partage Wifi actif
	Problème de connexion interne via SIM utilisateur
	Clignotement des icônes pour le mode SOS à la suite de l'activation du bouton SOS.
	Bluetooth disponible (gris) Bluetooth connecté (bleu)
	La course a un lien avec une mission.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTION	VALEUR
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3
Classe mécanique de fonctionnement	M3

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DESCRIPTION	VALEUR
Largeur papier	57 mm
Diamètre rouleau	50 mm

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTION	VALEUR
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500 Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V Max. +30V

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GAMME RÉVOLUTION+ TAXIMÈTRE AIR W ULTRA


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

TAXIMÈTRE AIR W ULTRA



BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 BP7

APPLIQUER DES SUPPLÉMENTS




- 1 Appuyez sur BP2 « Suppléments » pour accéder au menu des suppléments.



- 2 Pour naviguer dans le menu, Appuyez sur BP5 ou BP7 (< >). L'icône du supplément sélectionné est mise en surbrillance.




- 3 Appuyez sur BP2 « + » pour ajouter un supplément ou sur BP3 « - » pour le retirer. Appuyez sur BP5 « < » pour supprimer la totalité des suppléments.




- 4 La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLÉMENTS » disparaît au bout de 10 secondes ou en appuyant sur BP4 « Retour ».

MODIFIER LE TAUX DE TVA



- 1 Appuyez sur BP3 « TVA » pour afficher les différents taux.



- 2 Appuyez sur BP1/BP2 ou BP5/BP6 pour naviguer. Valider avec BP3 « ACTIVER » ou BP6 (●). Appuyez sur BP4 « RETOUR » ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prise en compte des modifications.

TERMINER UNE COURSE




- 1 Appuyez sur le BP4 « A PAYER » pour arrêter la course et passer en position « A PAYER ».



- 2 Le retour en position « LIBRE » ne sera possible qu'après 10 secondes.

Retrouvez le guide d'utilisation complet de votre taximètre sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM

AFFICHER LE TOTAL À PAYER




- 1 Après l'arrêt d'une course, patientez 7 secondes pour passer automatiquement en position « A PAYER » ou appuyez sur BP4.




- 2 Appuyez sur BP4 « TOTAL » pour basculer entre les positions « A PAYER » et « TOTAL A PAYER ».

IMPRIMER UN REÇU DE COURSE




- 1 Appuyez sur BP3 « RECU » pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »



- 1 Appuyez sur le BP1 « LIBRE » pour revenir en position « LIBRE ».




- 2 Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA



- 1 Appuyez sur BP3 « DUPLICATA » pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.



- 2 L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.


FONCTIONNALITE OPTIONNELLE: WIFI

La gamme RÉVOLUTION+ propose de nouvelles fonctionnalités tel que le partage de connexion WIFI, activable depuis MyCloudTaxi. Pour plus d'information, consultez le guide d'utilisation complet.

site MyCloudTaxi :



TESTER VOTRE LUMINEUX



- 1 Appuyez sur BP6 « ● » pour accéder au menu.



- 2 Naviguer avec BP5/BP7 jusqu'à obtenir « TESTS » puis appuyez sur le BP « ● » central pour valider.



- 3 Naviguer avec BP5/BP7 jusqu'à obtenir « TESTS » puis appuyez sur le BP « ● » central pour valider. Chaque appui relance le test.



- 4 Patientez quelques secondes. Si le test est concluant, les lettres « LDCBA » (ou « LCBA » pour les taximètres parisiens) s'afficheront sur l'écran. Chaque lettre représente respectivement le bon fonctionnement des lampes.


Dans le cas où une ampoule est défectueuse, la lettre correspondante est remplacée par « O » ou « C ».

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE



- 1 Appuyez sur BP4 « STOP » pour éteindre votre taximètre.

Vous pouvez également y accéder depuis le menu, naviguer jusqu'à « ARRET TAXIMETRE » et valider.



- 2 Votre taximètre s'éteindra au bout d'une temporisation réglementaire. Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des 4 premiers boutons.

FACILITER LA MANIPULATION DE VOTRE TAXIMETRE

Télécharger l'application chauffeur **myCloudTaxi** et interagissez avec votre taximètre instantanément ! Changer de thème, imprimer des duplicatas mémorisés, diagnostic du matériel, et bien d'autres !

