GUIDE D'UTILISATION

FONCTIONNALITE TARIF AUTOMATIQUE GEOLOCALISE

TAXIMÈTRE RÉTROVISEUR **AIR S** TAXIMÈTRE TABLEAU DE BORD **POWER UP**



DEMARRER UNE COURSE



Le taximètre est en position LIBRE. La fonctionnalité « ZONE AUTO » est activée.

La date et l'heure du taximètre est un lundi 18h.

Le véhicule est en zone urbaine (zone rouge).

Le chauffeur démarre la course en appuyant sur BP1.





2 Le taximètre démarre la course automatiquement en tarif B. Le message « AUTO » est affiché pour indiquer que la fonctionnalité « ZONE AUTO » est activée.

CHANGER DE TARIF MANUELLEMENT PENDANT LA COURSE



Le taximètre est en position TARIF B. La fonctionnalité « ZONE AUTO » est activée.

La date et l'heure du taximètre est un lundi 18h.

Le véhicule est en zone urbaine (zone rouge).





Cas 1 : L'accès au forfait et aux tarifs de réservation n'est plus autorisé.

Le chauffeur appuie sur le BP1. Le tarif n'est pas modifié et reste en TARIF B.



Cas 2 : L'accès au forfait et aux tarifs de réservation est autorisé.

Le chauffeur appuie sur le BP1. Le tarif bascule automatiquement sur le premier forfait 1 sans passer par le tarif C.

CHANGER DE TARIF AUTOMATIQUEMENT PENDANT LA COURSE



Le taximètre est en position TARIF B. La fonctionnalité « ZONE AUTO » est activée.

La date et l'heure du taximètre est un lundi 19h.

Le véhicule est en zone urbaine (zone rouge).





Le véhicule se déplace en zone suburbaine (zone bleue) .

Le taximètre bascule automatiquement en tarif C





³ Le véhicule repasse en zone urbaine (zone rouge).

Le taximètre bascule automatiquement en tarif B



ARRETER LA FONCTIONNALITE « ZONE AUTO » PENDANT LA COURSE



Le taximètre est en position TARIF B. La fonctionnalité « ZONE AUTO » est activée.

La date et l'heure du taximètre est un lundi 19h.

Le véhicule est en zone urbaine (zone rouge).





Maintenir sur le BP2 pour désactiver la fonctionnalité du changement automatiquement par zone . Le message « AUTO » disparait.





ACTIVER LA FONCTIONNALITE « ZONE AUTO » PENDANT LA COURSE



Le taximètre est en position TARIF A. La fonctionnalité « ZONE AUTO » est désactivée.

Pas de message « AUTO ».

La date et l'heure du taximètre est un lundi 18h.

Le véhicule est en zone urbaine (zone rouge).





Maintenez le BP2 pour activer la fonctionnalité du changement automatiquement par zone .
Le message « AUTO » apparait.
Le taximètre bascule automatiquement en TARIF B





Le chauffeur appuie sur BP1 pour changer de tarif.

Le tarif n'est pas modifié et reste en tarif B.



ACTIVER LA FONCTIONNALITE « ZONE AUTO » DEPUIS LE MENU REGLAGES



DESACTIVER LA FONCTIONNALITE « ZONE AUTO » DEPUIS LE MENU REGLAGES





WWW.ATA-ELECTRONICS.COM