

TAXIMÈTRE PRIMUS POWER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

France édition novembre 2014



ATA

www.ata-electronics.com

VOTRE OUTIL AU QUOTIDIEN

Démarrer une course en mode manuel et sélectionner un tarif



Démarrer une course en mode automatique en tarif de jour




Démarrer une course en mode automatique en tarif de nuit




Ajouter des suppléments




Annuler les suppléments



Finir une course



Imprimer les reçus de course



LES ALERTES

- ⊘ Fin de service proche. Attention à la mise au hors service automatique.
- ⊘ Fin de location proche. Contactez votre installateur.

Retourner en libre




Clignotement rapide : défaut imprimante. Remplacez le papier ou contactez votre installateur.

Une lampe de votre enseigne TAXI est grillée. Remplacez-la pour pouvoir faire des courses.


- ⊘ La pile de votre taximètre est usée. Contactez votre installateur.

FAITES VOS COURSES !


Mettre votre taximètre en service



Faire une coupure




Arrêter une coupure



Mettre votre taximètre hors service



Eteindre votre taximètre et votre enseigne



Retrouver l'heure de fin de service



CONSEILS ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

	Valeur appliquée
Classe d'environnement électromagnétique	E3
Classe d'environnement mécanique	M3
Température minimale d'utilisation	- 10°C
Température maximale d'utilisation	+ 70°C
Humidité relative	95%

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	Valeur minimale	Valeur nominale	Valeur maximale
Tension d'alimentation	+ 9V	+ 12V	+ 16V

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTRÉE DE MESURE TACHYMÉTRIQUE

	Valeur minimale	Valeur nominale	Valeur maximale
Place de coefficient K admissibles	500 imp/km	-	120 000 imp/km
Plage de tension d'entrée	0V	-	+ 30V

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER POUR L'IMPRIMANTE THERMIQUE

	Largeur papier	Diamètre rouleau	Diamètre mandrin
Dimension rouleau	57mm	46mm	12mm

CONSERVATION

Pour une tenue dans le temps optimum de vos tickets, pensez à les conserver en dehors du véhicule, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Si ces conditions de conservation ne sont pas respectées, il est possible que les tickets deviennent rapidement illisibles.

MODE D'UTILISATION

Utiliser le taximètre et l'imprimante à l'intérieur de l'habitacle du véhicule.